

1 Kanal Opto RC Switch

Bedienungsanleitung

2019.0.02 Revision



Vielen Dank für den Kauf unseres Bay-Tec 1 Kanal RC Schalters.

Dies ist kein Spielzeug und nur für Modellsportler ab 14 Jahren geeignet. Vor der ersten Inbetriebnahme, die Anleitung sorgfältig durchlesen! Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise! Bewahren Sie diese Dokumentation an einem sicheren Ort auf!

Dies ist ein elektronischer Schalter, zum schalten von zbsp. Beleuchtung, Zündung, usw. Der Schaltausgang ist galvanisch getrennt (Opto).

Technische Daten


Betriebsstrom: max 6A

Eingangsspannung: 6-12V

Gewicht: 11g incl. Kabel

Abmessungen: 33 x 15 x 10mm

Anschluss Diagramm:



- A** Eingang vom Akku (!!! nicht der Empfänger Akku)
- B** Ausgang zum Verbraucher. zbsp. Beleuchtung oder Zündung
- C** Zum Empfänger (entsprechender Schaltkanal)

Achtung.... Verpolung oder Falschanschluss kann zur sofortigen Zerstörung führen.

DE - Allgemeine Hinweise Bay-Tec Modelltechnik übernimmt keine Haftung für Schäden, die an dem Produkt selbst oder durch dieses entstehen, sofern diese auf falsche Bedienung oder Handhabungsfehler zurückzuführen sind.

Der Kunde allein trägt die volle Verantwortung für die richtige Bedienung und Handhabung. Dies umfasst insbesondere die Montage, Handhabung und die Verwendung bis hin zur Wahl des Einsatzbereiches.

Bitte beachten Sie hierzu die Bedienungs- und Gebrauchsanleitung, diese enthält wichtige Informationen und Warnhinweise.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Copyright Bay-Tec Modelltechnik.

Jegliche Veröffentlichung im Internet ist ausdrücklich untersagt.

Kopie und Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Bay-Tec Modelltechnik.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Bay-Tec Modelltechnik, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der entsprechenden CE Richtlinien befindet.

Die Original-Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.bay-tec.de.



Entsorgung

Elektronische Geräte dürfen nicht einfach in eine übliche Mülltonne geworfen werden. Das Gerät ist daher mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer, vom Hausmüll getrennt, entsorgt werden müssen. Entsorgen Sie das Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder Recycling-Zentrum.

Dies gilt für Länder der Europäischen Union sowie anderen Europäischen Ländern mit separatem Sammelsystem.

